



Vid inkoppling:
 Öppna 5.1
 Öppna 5.2
 Stäng 5.1
 Öppna 5.3

- 1. Tryckkärl (dom, exp. kärl, etc.)
- 2. kondensatkärl
- 3. Ånga
- 4. Vätska
- 5.1-5.3. Ventilblock
- 6. DP 352
- 7. Höjd= omräknat mätområde

Differenstryckmätare
 Typ DP 352 (362 högre diff. tryck)
 Mediaberörda delar AISI 316
 Max tryck, en- eller dubbelsidig 100 (200) bar

Datum 98-11-09	Nivåmätare för slutna kärl under tryck	Instrumentation tel/fax +46(0)8-744 40 06
Skala	Differenstryckmätning	
Ritad av MM.	Flödesschema	Ritningsnr. 4-70001